



OPTIONS IMPRIMANTES

DU-1

NOMENCLATURE

04-12-1998

DU-1 Pièces détachées

Table des matières

Pièces principales (Fig.1).....	3
Partie supérieure (Fig.2).....	7
Partie inférieure (Fig.3).....	9
Vue d'ensemble (Fig.4).....	13

Introduction

Les figures qui suivent représentent l'assemblage de l'imprimante ou des options, par sous-ensembles.

Les informations suivantes sont indiquées après chaque pièce :

N°	N° de la pièce dans l'éclaté
Référence.....	Référence de la pièce
Description	Description de la pièce (en anglais)

Seules les pièces en caractères GRAS peuvent être commandées.

Toutes les autres pièces sont mentionnées à titre indicatif et ne sont pas disponibles.

N°	Référence	Description
01-001	NSP0008871	BASE STACKER ASSY
01-002	NSP0008909	ROLLER PINCH
01-003	NSP0008940	BRACKET ROLLER
01-004	NSP0008909	ROLLER PINCH
01-005	NSP0008884	CONE. CORD S00750
01-006	NSP0008868	SNESOR ASSY
01-007	NSP0008850	EPS ASSY
01-008	NSP0008847	ADJUST ASSY
01-009	NSP0008872	GUIDE ENT ASSY
01-010	NSP0008973	GATE ENT
01-011	NSP0009009	BUSHING 4
01-012	NSP0008852	DS SENSOR ASSY
01-013	NSP0008982	SPRING GATE B
01-014	VX717NN005	SNAP BAND
01-015	NSP0008976	ROLLER C
01-016	NSP0009016	BUSH DS
01-017	NSP0008912	GEAR Z16
01-018	NSP0008918	GUIDE PRONT
01-019	NSP0008944	GUIDE ENT B
01-020	NSP0008974	ROI.1.PR A
01-021	NSP0009016	BUSH DS
01-022	NSP0008901	GEAR Z16
01-023	NSP0008917	PULLEY T20
01-024	NSP0008975	ROLLER B
01-025	NSP0009016	BUSH DS
01-026	NSP0008932	FLANGE
01-027	NSP0008917	PULLEY T20
01-028	NSP0008721	CLUTCH FEED DRIVE
01-029	NSP0008906	GEAR Z28-T20
01-030	NSP0008919	GUIDE COVER B
01-031	NSP0008873	GUIDE COVER ASSY
01-032	NSP0008943	GUIDE PLATE B
01-033	NSP0008874	GUIDE PLATE ASSY
01-034	NSP0008953	SPRING EARTH
01-035	NSP0008848	PU ROLLER ASSY
01-036	NSP0009016	BUSH DS
01-037	NSP0008902	GEAR Z20
01-038	NSP0008851	JOINT C ASSY
01-039	NSP0008912	GEAR Z16
01-040	NSP0008983	SPRING JOINT C
01-041	NSP0008978	BELT T106
01-042	NSP0008979	BELT T113
01-043	NSP0008927	COVER CLT
01-044	NSP0008946	FRONT COVER ASSY
01-045	NSP0008933	COVER HARNESS

N°	Référence	Description
01-046	NSP0008959	BRACKET ADJUSTER
01-047	NSP0009000	SCREW ADJUSTER
08-001	NSP0008928	BASE STACKER
08-002	NSP0008996	FILM SENSOR
10-001	NSP0008936	BRACKET EPS
10-002	NSP0008715	SENSOR
10-003	NSP0008907	LEVER EPS
10-004	NSP0008964	SHAFT EPS
11-001	NSP0008921	BASE ADJUST
11-002	NSP0008865	ADJUSTER-L ASSY
11-003	NSP0008866	ADJUSTER-R ASSY
11-004	NSP0008915	RACK ADJUSTER
11-005	NSP0008911	PINION ADJUSTER
11-006	NSP0008905	GEAR Z18-67
11-007	NSP0008908	GEAR Z148
11-008	NSP0008999	FASTENER 4
11-009	NSP0009007	MOTOR ADJUSTER
11-010	NSP0008949	HPS ASSY
12-001	NSP0008942	GUIDE ENT A
12-002	NSP0009005	SHEET ENT
13-001	NSP0008937	BRACKET DS SENSOR
13-002	NSP0008879	PWB DS SENSOR
14-001	NSP0008920	GUIDE COVERT
14-002	NSP0008967	SHAFT PINCH
14-003	NSP0008923	ROLLER PINCH
14-004	NSP0008939	SPRING PINCH F
15-001	NSP0008945	GUIDE PLATE A
15-002	NSP0008967	SHAFT PINCH
15-003	NSP0008923	ROLLER PINCH
15-004	NSP0008938	SPRING PINCH R
16-001	NSP0008916	FRAME PU
16-002	NSP0008965	PIN PU
16-003	NSP0008972	ROLLER PU
16-004	NSP0008980	BELT T59
16-005	NSP0008966	SHAFT PU
16-006	NSP0008981	SPRING CLT
16-007	NSP0008970	CLT-PU
16-008	NSP0008972	ROLLER PU
17-001	NSP0008941	BRACKET JOINT C
17-002	NSP0008912	GEAR Z16
17-003	NSP0008910	COLLAR B
18-001	NSP0008922	COVER FRONT
18-002	NSP0008772	SPRING TENSION
18-003	NSP0008924	ROLLER EXIT
18-004	NSP0008774	SHAFT ROLLER PINCH

N°	Référence	Description
19-001	NSP0008926	BRACKET SOLENOID
19-002	NSP0008727	SOLENOID
26-001	NSP0008913	ADJUSTER L
26-002	NSP0008971	FILM ADJUSTER
27-001	NSP0008914	ADJUSTER R
27-002	NSP0008971	FILM ADJUSTER




Fig.2 – Partie supérieure

N°	Référence	Description
02-001	NSP0008887	COVER TOP F
02-002	NSP0008960	PLATE TOP
02-003	NSP0008977	ARM
02-004	NSP0008858	SOLENOID ASSY
02-005	NSP0008989	SPRING LOCK

N°	Référence	Description
03-001	NSP0008869	BASE SUB ASSY
03-002	NSP0008889	COVER REAR
03-003	NSP0008987	SPRING R COVER
03-004	NSP0008904	LEVER LOCK
03-005	NSP0008988	SPRING LOCK DS
03-006	NSP0008855	LED ASSY
03-007	NSP0008885	CONN. CORD S00751
03-008	NSP0008880	CONN. CORD S00716
03-009	NSP0008949	BRACKET DB CONNECTOR
03-010	NSP0008883	CONN. CORD S00719
03-011	NSP0008997	STUD CONNECTOR
03-012	NSP0008856	PASSAGE ASSY
03-013	NSP0008951	PLATE EARTH
03-014	NSP0008857	DRIVE ASSY
03-016	NSP0009004	STAD FRAME
03-017	NSP0008876	PWB REAR SW
03-018	NSP0009634	PWB MAIN
04-001	NSP0008886	BASE
04-002	NSP0008688	FOOT
04-003	NSP0008993	SEAT RAIL
05-001	NSP0008870	LED COYER ASSY
05-002	NSP0008877	PWB LED
06-001	NSP0008891	BASE PASSAGE
06-002	NSP0008860	FRAME L ASSY
06-003	NSP0008859	PASSAGE GUIDE ASSY
06-004	NSP0008957	FRAME R
06-005	NSP0008946	GUIDE PASSAGE A
06-006	NSP0008929	GATE DB1
06-007	NSP0009009	BUSHING 4
06-008	NSP0008931	LEVER GATE B
06-009	BCG3060XSN	G STOP RING
06-010	NSP0008958	LINK GATE
06-011	BCG2060XSN	G STOP RING
06-012	NSP0008990	SPRING GATE A
07-001	NSP0008861	DRIVE SUB ASSY A
07-002	NSP0008862	DRIVE SUB ASSY B
07-003	NSP0008985	SPRING JOINT A
07-004	NSP0008992	SPRING JOINT C
07-005	NSP0008963	SHAFT CLT
07-006	NSP0008896	GEAR CLT Z18
07-007	NSP0008895	GEAR CLT Z24
07-008	NSP0009012	BUSHING 6
07-009	NSP0008894	GEAR Z24
07-010	NSP0008867	TENSION ASSY
07-011	NSP0008998	STUD TENSION

N°	Référence	Description
07-012	NSP0008969	BELT T158
07-013	NSP0008962	SHAFT B
07-014	NSP0008917	PULLEY T20
07-015	NSP0008932	FLANGE
07-016	NSP0009012	BUSHING 6
07-017	NSP0008893	GEAR H44
07-018	NSP0008738	GEAR FEED Z16
07-020	NSP0008892	GEAR H16-T56
07-021	NSP0009001	BEARING 6
07-022	NSP0009002	BUSHING SLEEVE
07-023	NSP0008711	PULLEY ENCODER P16
07-024	NSP0008968	BELT T95
07-025	NSP0008715	SENSOR
07-026	NSP0008714	BRACKET ENCODER
07-027	NSP0008952	PIECE EARTH
07-028	NSP0009013	PIECE EMC
07-029	NSP0009014	CAP EMC
07-030	NSP0008882	CONN. CORD S00718
07-031	VX118NN001	MINI CLAMP
07-032	VK121NB003	EDGING SADDLE
07-033	VX717NN005	SNAP BAND
07-034	NSP0008994	RUBBER
11-001	NSP0008921	BASE ADJUST
11-002	NSP0008865	ADJUSTER-L ASSY
11-003	NSP0008866	ADJUSTER-R ASSY
11-004	NSP0008915	RACK ADJUSTER
11-005	NSP0008911	PINION ADJUSTER
11-006	NSP0008905	GEAR Z18-67
11-007	NSP0008908	GEAR Z48
11-008	NSP0008999	FASTENER 4
11-009	NSP0009007	MOTOR ADJUSTER
11-010	NSP0008849	HPS ASSY
20-001	NSP0008890	COVER PANEL
20-002	NSP0008991	SHEET PANEL
21-001	NSP0008956	FRAME L
21-002	VK121NB002	EDGING SADDLE
21-003	NSP0008930	LEVER GATE A
22-001	NSP0008925	GUIDE PASSAGE B
22-002	NSP0008950	BRACKET DB SEBSOR
22-003	NSP0009008	SENSOR
22-004	NSP0008881	CONN. CORD S00717
23-001	NSP0008954	FRAME DRIVE A
23-002	NSP0009006	MOTOR MAIN
23-003	NSP0008863	JOINT B ASSY
23-004	NSP0008738	GEAR FEED Z16

N°	Référence	Description
23-005	NSP0008900	GEAR Z16-T20
23-006	NSP0008932	FLANGE
25-001	NSP0008961	BRACKET TENSION
25-002	NSP0008917	PULLEY T20
25-003	NSP0008932	FLANGE
28-001	NSP0008935	BRACKET HPS
28-002	NSP0008715	SENSOR
29-001	NSP0008948	BRACKET JOINT B
29-002	NSP0008899	GEAR Z16
29-003	NSP0008903	COLLAR A
30-001	NSP0008947	BRACKET JOINT A
30-002	NSP0008899	GEAR Z16
30-003	NSP0008903	COLLAR A




Fig.4 – Vue d'ensemble

N°	Référence	Description
50-001	NSP0008853	BASE ASSY
50-002	NSP0009018	STACKER ASSY
50-003	NSP0008854	TOP COVER ASSY
50-004	NSP0008888	COVER TOP R
50-005	VVSDU1***1	LABEL SERIAL