



OPTIONS IMPRIMANTE

DU-20

NOMENCLATURE

04-12-1998

DU-20 Pièces détachées

Table des matières

Vue d'ensemble (Fig.1)	3
Partie inférieure (Fig.2).....	5
Pièces principales (Fig.3).....	9
Partie supérieure (Fig.4).....	13

Introduction

Les figures qui suivent représentent l'assemblage de l'imprimante ou des options, par sous-ensembles.

Les informations suivantes sont indiquées après chaque pièce :

N°	N° de la pièce dans l'éclaté
Référence.....	Référence de la pièce
Description	Description de la pièce (en anglais)

Seules les pièces en caractères GRAS peuvent être commandées.

Toutes les autres pièces sont mentionnées à titre indicatif et ne sont pas disponibles.




Fig.1 – Vue d'ensemble

N°	Référence	Description
50-000	DU-20	DUPLEX ASSEMBLY
50-001	NSP0009961	BASE ASSEMBLY
50-002	NSP0009962	STACKER ASSEMBLY
50-003	NSP0009963	TOP COVER ASSEMBLY
50-004	NSP0008888	COVER TOP R
50-005	VVSDU20**1	SER. NO. PLATE

N°	Référence	Description
03-001	NSP0008869	BASE SUB ASSY
03-002	NSP0008889	COVER REAR
03-003	NSP0008987	SPRING R COVER
03-004	NSP0008904	LEVER LOCK
03-005	NSP0008988	SPRING LOCK DS
03-006	NSP0009965	LED ASSY
03-007	NSP0008885	CONN. CORD S00751
03-008	NSP0008880	CONN. CORD S00716
03-009	NSP0008949	BRACKET DB CONNECT
03-010	NSP0008883	CONN. CORD S00719
03-011	NSP0008997	STAD CONNECTOR
03-012	NSP0008856	PASSAGE ASSY
03-013	NSP0008951	PLATE EARTH
03-014	NSP0008857	DRIVE ASSY
03-015	NSP0009003	TAPPING SCREW
03-016	NSP0009004	STAD FRAME
03-017	NSP0008876	PWB REAR SW
03-018	NSP0009971	PWB MAIN
03-019	NSP0009249	SCREW CONNECTOR
03-020	NSP0009420	IC. UPD75 P008CU
03-021	VX321NN020	CLAMP
04-001	NSP0008886	BASE
04-002	NSP0008688	FOOT
04-003	NSP0008993	SHEET RAIL
05-001	NSP0009966	LED COVER ASSY
05-002	NSP0009967	PWB LED
06-001	NSP0008891	BASE PASSAGE
06-002	NSP0008860	FRAME L ASSY
06-003	NSP0008859	PASSAGE GUIDE ASSY
06-004	NSP0008957	FRAME R
06-005	NSP0008946	GUIDE PASSAGE A
06-006	NSP0008929	GATE DB
06-007	NSP0009009	BUSHING 4
06-008	NSP0008931	LEVER GATE B
06-010	NSP0009858	LINK GATE
06-012	NSP0008990	SPRING GATE A
07-001	NSP0008861	DRIVE SUB ASSY A
07-002	NSP0008862	DRIVE SUB ASSY B
07-003	NSP0009248	SPRING JOINT R
07-004	NSP0008992	SPRING JOINT C
07-005	NSP0008963	SHAFT CLT
07-006	NSP0008896	GEAR CLT Z18
07-007	NSP0008895	GEAR CLT Z24
07-008	NSP0009012	BUSHING 6
07-009	NSP0008894	GEAR Z24

N°	Référence	Description
07-010	NSP0008867	TENSION ASSY
07-012	NSP0008969	BELT T158
07-013	NSP0008962	SHAFT B
07-014	NSP0008917	PULLEY T20
07-015	NSP0008932	FLANGE
07-016	NSP0009012	BUSHING 6
07-017	NSP0008893	GEAR H44
07-018	NSP0008738	GEAR FEED Z16
07-020	NSP0008892	GEAR H16-T56
07-021	NSP0009001	BEARING 6
07-022	NSP0009002	BUSHING SLEEVE
07-023	NSP0008711	PULLEY ENCODER P16
07-024	NSP0008968	BELT T95
07-025	NSP0008715	SENSOR
07-026	NSP0008714	BRACKET ENCODER
07-027	NSP0008952	PIECE EARTH
07-030	NSP0008882	CONN CORD S00718
07-031	VK122NB001	EDGING SADDLE
07-032	VX118NN001	MINI CLAMP
07-034	NSP0008994	RUBBER
07-035	NSP0009245	RACK DS
20-001	NSP0008890	COVER PANEL
20-002	NSP0008991	SHEET PANEL
21-001	NSP0008956	EDGING SADDLE
21-002	VK121NB002	LEVER GATE A
21-003	BCE4060XSW	E STOP RING
22-001	NSP0008925	GUIDE PASSAGE B
22-002	NSP0008950	BRACKET DB SENSOR
22-003	NSP0009008	SENSOR
22-004	NSP0008881	CONN. CORD S00717
23-001	NSP0008954	FRAME DRIVE A
23-002	NSP0009006	MOTOR MAIN
23-003	NSP0009241	JOINT D ASSY
23-004	NSP0009246	GEAR Z16
23-005	NSP0008900	GEAR Z16-T20
23-006	NSP0008932	FLANGE
23-007	NSP0009237	SPRING JOINT D
24-001	NSP0008955	FRAME DRIVE B
24-002	NSP0008864	JOINT A ASSY
24-003	NSP0008738	GEAR FEED Z16
24-004	NSP0008898	GEAR Z18
24-005	NSP0008897	GEAR Z18-24
24-006	NSP0008898	GEAR Z18
24-007	NSP0008894	GEAR Z24
24-008	NSP0009240	JOINT C ASSY

N°	Référence	Description
24-009	NSP0008894	GEAR Z24
25-001	NSP0008961	BRACKET TENSION
25-002	NSP0008917	PULLEY T20
25-003	NSP0008932	FLANGE
29-001	NSP0009234	BRACKET JOINT D
29-002	NSP0008899	GEAR Z16
29-003	NSP0008903	COLLAR A
30-001	NSP0008947	BRACKET JOINT A
30-002	NSP0008899	GEAR Z16
30-003	NSP0008903	COLLAR A

N°	Référence	Description
01-001	NSP0008871	BASE STACKER ASSY
01-002	NSP0008909	ROLLER PINCH
01-003	NSP0008940	BRACKET ROLLER
01-004	NSP0008909	ROLLER PINCH
01-005	NSP0008884	CONN. CORD S00750
01-006	NSP0008868	SENSOR ASSY
01-007	NSP0008850	EPS ASSY
01-008	NSP0008847	ADJUST ASSY
01-009	NSP0008872	GUIDE ENT ASSY
01-010	NSP0008973	GATE ENT
01-011	NSP0009009	BUSHING 4
01-012	NSP0008852	DS SENSOR ASSY
01-013	NSP0008982	SPRING GATE B
01-014	VX717NN005	SNAP BAND
01-015	NSP0008976	ROLLER C
01-016	NSP0009016	BUSH DS
01-017	NSP0008912	GEAR Z16
01-018	NSP0008918	GUIDE FRONT
01-019	NSP0008944	GUIDE ENT B
01-020	NSP0008974	ROLLER A
01-021	NSP0009016	BUSH DS
01-022	NSP0009238	GEAR CLT Z16
01-023	NSP0008917	PULLEY T20
01-024	NSP0008975	ROLLER B
01-025	NSP0009016	BUSH DS
01-026	NSP0008932	FLANGE
01-027	NSP0008917	PULLEY T20
01-028	NSP0008721	CLUTCH FEED DRIVE
01-029	NSP0008906	GEAR Z28-T20
01-030	NSP0008919	GUIDE COVER B
01-031	NSP0008873	GUIDE COVER ASSY
01-032	NSP0008943	GUIDE COVER B
01-033	NSP0008874	GUIDE PLATE ASSY
01-034	NSP0008953	SPRING EARTH 1
01-035	NSP0008848	PU ROLLER ASSY
01-036	NSP0009016	BUSH DS
01-037	NSP0008902	GEAR Z20
01-038	NSP0008851	JOINT C ASSY
01-039	NSP0008912	GEAR Z16
01-040	NSP0008983	SPRING JOINT C
01-041	NSP0008978	BELT T106
01-042	NSP0008979	BELT T113
01-043	NSP0008927	COVER CLT
01-044	NSP0009964	FRONT COVER ASSY
01-045	NSP0008933	COVER HARNESS

N°	Référence	Description
01-046	NSP0008959	BRACKET ADJUSTER
01-047	NSP0009000	SCREW ADJUSTER
01-048	NSP0009239	SHEET PROTECTOR
01-049	NSP0009235	PLATE ROLLER EARTH
01-050	NSP0009247	BUSHING 6
01-051	NSP0009244	KNOB DS
01-052	NSP0008932	FLANGE
08-001	NSP0008928	BASE STACKER
08-002	NSP0008996	FILM SENSOR
08-003	NSP0009228	FILM STACKER
10-001	NSP0008936	BRACKET EPS
10-002	NSP0008715	SENSOR
10-003	NSP0008907	LEVER EPS
10-004	NSP0008964	SHAFT EPS
11-001	NSP0008921	BASE ADJUST
11-002	NSP0008865	ADJUSTER-L ASSY
11-003	NSP0008866	ADJUSTER-R ASSY
11-004	NSP0008915	RACK ADJUSTER
11-005	NSP0008911	PINION ADJUSTER
11-006	NSP0008905	GEAR Z18-67
11-007	NSP0008908	GEAR Z48
11-008	NSP0008999	FASTENER 4
11-009	NSP0009007	MOTOR ADJUSTER
11-010	NSP0008849	HPS ASSEMBLY
11-011	NSP0009231	TAPE EARTH
12-001	NSP0008942	SHEET ENV A
12-002	NSP0009005	SHEET ENT
12-003	NSP0009227	FILM PG10
13-001	NSP0008937	BRACKET DS SENSOR
13-002	NSP0008879	PWB DS SENSOR
14-001	NSP0008920	GUIDE COVER T
14-002	NSP0008967	SHAFT PINCH
14-003	NSP0008923	ROLLER PINCH
14-004	NSP0008939	SPRING PINCH F
14-005	VVL751WN11	LABEL CAUTION
15-001	NSP0008945	GUIDE PLATE A
15-002	NSP0008967	SHAFT PINCH
15-003	NSP0008923	ROLLER PINCH
15-004	NSP0008938	SPRING PINCH R
15-005	NSP0009230	FILM PG5
16-001	NSP0008916	FRAME PU
16-002	NSP0008965	PIN PU
16-003	NSP0008972	ROLLER PU
16-004	NSP0008980	BELT T59
16-005	NSP0008966	SHAFT PU

N°	Référence	Description
16-006	NSP0009417	SPRING CLUTCH
16-007	NSP0009416	BUSHING CLUTCH
16-008	NSP0008972	ROLLER PU
17-001	NSP0008941	BRACKET JOINT C
17-002	NSP0008912	GEAR Z16
17-003	NSP0008910	COLLAR B
18-001	NSP0009970	COVER FRONT
18-002	NSP0008772	SPRING TENSION
18-003	NSP0008924	ROLLER EXIT
18-004	NSP0008774	SHAFT ROLLER PINCH
26-001	NSP0008913	ADJUSTER-L
26-002	NSP0008971	FILM ADJUSTER
27-001	NSP0008914	ADJUSTER-R
27-002	NSP0008971	FILM ADJUSTER
28-001	NSP0008935	BRACKET HPS
28-002	NSP0008715	SENSOR




Fig.4 – Partie supérieure

N°	Référence	Description
02-001	NSP0008887	COVER TOP F
02-002	NSP0008960	PLATE TOP
02-006	NSP0009232	CONN CORD S00766